

Upozornění

Při zpětném promítání není zvukový záznam reprodukován.

Zvukový záznam z filmu je reprodukován pouze při chodu vpřed a při chodu vpřed se zapnutou promítací žárovkou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Promítací soupravu lze doplnit dalším příslušenstvím:

- objektiv Meostigmat 1,3/35
oborové číslo 392 814 110 331
- objektiv Meostigmat 1,4/70
oborové číslo 392 814 110 362
- objektiv Meostigmat 1/35
oborové číslo 392 814 110 862
- objektiv Meostigmat 1/70
oborové číslo 392 814 110 822
- transfokátor Vario-Meostigmat 1,5/40-65
oborové číslo 392 814 120 021
- transfokátor Vario-Meostigmat 1,3/35-70
oborové číslo 392 814 110 872
- cívka 16/120
oborové číslo 392 814 430 141
- cívka 16/600
oborové číslo 392 814 430 251
- lepička Trimat se základní deskou
oborové číslo 392 814 420 042
převíječka 16 mm ruční
oborové číslo 392 814 410 111
- reproduktorová soustava ARS 7204 20 VA,
4 Ω
- reproduktor AKR 085 - 0,5 W, 4 Ω
- držák anamorfovy Rectimascope
oborové číslo 392 814 240 123
- anamorfotická předsádka Rectimascope 48/2,
 \varnothing 62,5 mm - výrobce VEB ROW, NDR
(Meopta nedodává).

Upozornění: Cívku 16/120 použijte jen jako odvíjecí na předním rameni.

AS 2

- Ve filmové dráze je ústřížek filmu
- Přítlačky ozubených válečků jsou otevřeny
- Držák objektivu je otevřen.

Promítací žárovka nesvítí

- Žárovka je přepálená

Zvukový záznam není reprodukován

- Není zapnut zesilovač
- Pojistka zesilovače F2 nebo F3 je přerušena
- Na zesilovači zapnuto nesprávné tlačítko pro snímání příslušného záznamu zvuku
- Prosvětlovací žárovka (při promítání filmu s optickým záznamem) je přepálena, nebo pojistka F4 je přerušena.
- Zvuk je zeslaben na minimum
- Propojovací šňůra reproduktorové soustavy není správně připojena nebo je vadná.