



MEOCLUB 16

AS 2

ÚPLNOST PROMÍTAČÍHO STROJE MEOCLUB 16 AS2

- | | |
|--|--------|
| a) Promítací stroj Meoclub 16 AS 2 se zabudovaným zesilovačem 15 W, odposlechovým dynamickým reproduktorem 3 W, napájecím transformátorkem, žárovkou 24 V/250 W a optickomagnetickým budičem zvuku s prosvětlovací žárovkou 4 V/0,75 A | 1 sada |
| b) Objektiv Meostigmat 1/50 | 1 ks |
| c) Odnímatelné přední víko s reproduktory 12 VA. | 1 ks |
| d) Lepička Trimat | 1 ks |
| e) Potah na promítací stroj (obal) | 1 ks |
| f) Pohyblivý přívod k stroji typ 237 520 | 1 ks |
| g) Cívka 16/240 | 1 ks |
| h) Pouzdro na drobné příslušenství: | 1 sada |
| – olejnička s olejem v PE sáčku | 1 ks |
| – štětec žíněný (tvrdý) | 1 ks |
| – štětec vlasový (měkký) | 1 ks |
| – utěrka A5 | 1 ks |
| – tyčinka | 1 ks |
| – klíč | 1 ks |
| – šroubovák | 1 ks |
| – trubičkové tavné vložky v sáčku: | |
| T 3,15 A/250 V | 4 ks |
| F 1,6 A/250 V | 2 ks |
| F 1 A/250 V | 4 ks |
| F 80 mA/250 V | 2 ks |
| i) Návod k obsluze | 1 ks |
| j) Záruční list na přístroj | 1 ks |
| k) Balení promítacího stroje (lepenková krabice, vložka z PVC) | 1 sada |